デジカメ用保護フィルム対応表('11.1.28更新)

		対応サイズ	2.4	2.5	2.6ワイド	2.7	2.7ワイド	2.8	2.8ワイド	3.0	3.0ワイド	3.5	3.5ワイド
		光沢タイプ	なし	DG-LCK25	DG-LCK26	DG-LCK27	なし	なし	DG-LCK28	DG-LCK30	DG-LCK30W	DG-LCK35	DG-LCK35W
		反射防止	なし	DG-LC6	DG-LC10	DG-LC8	なし	なし	DG-LC11	DG-LC9	DG-LC12W	DG-LC7	DG-LC13W
メーカー	シリーズ	型番											
Panasonic	LUMIX	ZX3				●							
		ZX1				●							
		TZ50								●			
		TZ20								●			
		TZ10								●			
		TZ7								●			
		TZ5								●			
		S1				●							
		LZ10		●									
		LX5								●			
		LX5								●			
		LX3								●			
		LS85		●									
		L10		●									
		GH2								●			
		GH1								●			
		GF2								●			
		GF1								●			
		G2								×			
		G1								●			
		FZ100								●			
		FZ38				●							
		FZ28				●							
		FX700								●			
		FX550								●			
		FX500								●			
		FX150				●							
		FX77											●
		FX70								●			
		FX66				●							
		FX60				●							
		FX40		●									
		FX37		●									
		FT3				●							
		FT2				●							
		FT1				●							
		FS25								●			
		FS20								●			
		FS10				●							
		FS7				●							
		FS6		●									
		FS3		●									
		FP8				●							
		FP3								●			
		FP1				●							
		FH5				●							
CASIO	HIGH SPEED EXILIM	**ZR10**								●			
		FS10S		●									
		FS10		●									
		FH100								●			
		FH25								●			
		FH20								●			
		FC160S				●							
		FC150				●							
		FC100				●							
		F1							●				

	EXILIM ZOOM	Z2300								●			
		Z2000								●			
		Z800				●							
		Z550				●							
		Z450								●			
		Z400								●			
		Z370				●							
		Z330				●							
		Z300								●			
		Z270					●						
		Z250								●			
		Z150								●			
		Z90				●							
		Z85			●								
		Z80			●								
		Z20			●								
		Z9			●								
		Z1					●						
		S200				●							
		H20G								●			
	EXILIM Hi-ZOOM	V8		●									
		H15								●			
		H10								●			
	EXILIM G	G1		●									
	EXILIM CARD	S12					●						
		S10					●						
Canon	IXY	400F				●							
		200F				●							
		50S									●		
		30S									●		
		10S											●
	IXY DIGITAL	3000 IS		●									
		930 IS									●		
		920 IS								●			
		830 IS								●			
		510 IS							×				
		220 IS				●							
		210 IS		●									
		110 IS		●									
		25 IS		●									
	PowerShot	SX210 IS									●		
		SX200 IS								●			
		SX130 IS								●			
		SX120 IS								●			
		SX110 IS								●			
		SX30 IS				●							
		SX20 IS		●									
		SX10 IS		●									
		SX1 IS							●				
		S95								●			
		S90								●			
		G12						●					
		G11						●					
		G10								●			
		E1		●									
		D10		●									
		A3100 IS				●							
		A1100 IS		●									
		A495		●									
		A480		●									
	EOS DIGITAL	60D								●			
		50D								●			
		40D								●			
		7D								●			
		5D Mark Ⅱ								●			
		1Ds Mark Ⅲ								●			
		1D Mark Ⅳ								●			
		1D Mark Ⅲ								●			
	EOS Kiss	X4									●		
		X3								●			
		X2								●			
		F		●									

SONY	Cyber-shot	**WX10**						●					
		WX7						●					
		WX5						●					
		WX1				●							
		W570D				●							
		W570				●							
		W530				●							
		W380				●							
		W350D				●							
		W350				●							
		W320				●							
		W300				●							
		W270				●							
		W220				●							
		W190				●							
		W170				●							
		T110									●		
		TX100V											●
		TX10									●		
		TX9											●
		TX7											●
		TX5									●		
		TX1									●		
		T900											●
		T700											●
		T99D									●		
		T99									●		
		T90									●		
		T77									●		
		HX7V								●			
		HX5V								●			
		HX1								●			
		H55								●			
		H50								●			
		H10								●			
		G3											●
	α	NEX-5									●		
		NEX-3									●		
		900								●			
		700								●			
		550								●			
		380				●							
		350				●							
		330				●							
		300				●							
		230				●							
		200				●							
		55									●		
		33									●		
OLYMPUS	*μ*	TOUGH-8000エー部				●							
		TOUGH-8010				●							
		TOUGH-8000				●							
		TOUGH-6020				●							
		TOUGH-6010				●							
		TOUGH-6000				●							
		TOUGH-3000				●							
		9010				●							
		9000				●							
		7050								●			
		7040								●			
		7020								●			
		7000								●			
		5010				●							
		1060								●			
		1050SW				●							
		1030SWエー部				●							
	Tough	**TG310**				●							
		XZ-1								●			
		VG-140								●			
	CAMEDIA	SP-800UZ								●			
		SP-600UZ				●							
		SP-590UZ				●							
		SP-565UZ		●									

		FE-5050				●							
		FE-5010				●							
		FE-4020				●							
		FE-4050				●							
		FE-4000				●							
		FE-3010				●							
		FE-3000				●							
		FE-360		●									
		FE-310		●									
		FE-47				●							
		FE-46				●							
		FE-45		●									
		FE-20		●									
	E-SYSTEM	E-P1								●			
		E-620				●							
		E-520				●							
		E-420				●							
		E-30				●							
		E-3		●									
FUJIFILM	FinePix Fシリーズ	F300EXR								●			
		F200EXR								●			
		F80EXR								●			
		F70EXR				●							
		F60fd								●			
	FinePix Zシリーズ	**Z800EXR**											●
		Z700EXR											●
		Z300									●		
		Z250fd				●							
		Z90									●		
		Z80				●							
		Z70				●							
		Z37				●							
		Z33WP				●							
	FinePix XPシリーズ	XP10				●							
	FinePix Sシリーズ	**S3200**								●			
		S2800HD								●			
		S2500HD								●			
		S1500				●							
		S200EXR				●							
		S100FS		●									
		S5 Pro		●									
		HS10								●			
	FinePix Jシリーズ	JZ300				●							
		JX280				●							
		JX200				●							
		J250								●			
		J150W								●			
		J30				●							
		J15fd		●									
	FinePix Aシリーズ	**AX300**				●							
		AX250				●							
		AX200				●							
		A220				●							
		A100				●							
	FinePix REAL 3D	**W3**										●	
		W1						●					
	FinePix BIGJOB	HD-3W								●			
Nikon	COOLPIX	**S8100**								●			
		S8000								●			
		S6000				●							
		S5100				●							
		S4000								●			
		S3000				●							
		S1100pj								●			
		S1000pj				●							
		S710								●			
		S640				●							

		S630				●							
		S620				●							
		S610c								●			
		S610								●			
		S570				●							
		S230								●			
		S220		●									
		S210		●									
		S80											●
		S70											●
		S60											●
		P7000								●			
		P6000				●							
		P100								●			
		P90				●							
		L110								●			
		L100											
		L22								●			
		L21		●									
		L20								●			
		L19											
		L16						●					
		D7000								●			
		D5000				●							
		D3100								●			
		D3000								●			
		D700								●			
		D300s								●			
		D300								●			
		D90								●			
		D80		●									
		D60		●									
		D40		●									
		D3x								●			
		D3s								●			
		D3								●			
RICOH	Caplio	R7				●							
		GX100		●									
		500SE		●									
		500Gwide		●									
	GR	DIGITAL Ⅲ								●			
		DIGITAL Ⅱ				●							
		DIGITAL		●									
		RICOH R10								●			
		R50		●									
		R8				●							
		GXR								●			
		GX200				●							
		G700SE								●			
		G700								●			
		G600				●							
		CX5								●			
		CX4								●			
		CX3								●			
		CX2								●			
		CX1								●			
PENTAX	Optio	W90				●							
		W60		●									
		V20								●			
		RZ10				●							
		RS1000								●			
		P70				●							
		NB1000								●			
		M60		●									
		I-10					●						
		H90				●							
		E90				●							
		E70	●										
		E60	●										
		A40		●									
		X90				●							
		X70				●							
		K20D				●							
		K-7								●			
		K-5								●			
		K-x				●							
		K-r								●			
		K-m				●							
		645D								●			